



HOW TO USE

Next Level Training für Atemschutzgeräteträger

SMOKEY MASK®

Simulationsfolien

MONTAGE

- Vor dem Anbringen der SMOKEY MASK® Simulationsfolie die Scheibe der Atemschutzmaske reinigen. Diese muss für die Montage trocken und schmutzfrei sein.
- Schutzstreifen der SMOKEY MASK® Simulationsfolie abziehen, sicher aufbewahren und vor Verschmutzung schützen.
- Achten Sie beim Abziehen der Schutzstreifen darauf, dass die transparente Trägerfolie neben dem Klebebereich nicht mit abgezogen wird!
- Positionieren Sie die SMOKEY MASK® Simulationsfolie auf der Scheibe und befestigen diese durch Andrücken/Streifen mit leichtem Druck an der Scheibe.
- Nach der Einsatzübung die SMOKEY MASK® Simulationsfolie mithilfe der Lasche abziehen, die Schutzstreifen an dem Klebebereich anbringen und evtl. vorhandene Klebereste an der Scheibe reinigen.



HINWEIS:

Bei richtiger Handhabung und Einhaltung obiger Hinweise, können die SMOKEY MASK® Simulationsfolien häufig wiederverwendet werden.

HINWEIS:

Die SMOKEY MASK® Simulationsfolien sind nur für „Kaltübungen“ ohne realem Feuer konzipiert. Der Einsatz der Folien bei echtem Feuer bzw. starker Hitzeentwicklung, würde die Folie / den Kleber zum schmelzen bringen und die Maske beschädigen!

WARUM SMOKEY MASK® SIMULATIONSFOLIEN?

- Passgenau für unterschiedliche Maskentypen
- Realistische Übungen für Atemschutzträger
- Häufig wiederverwendbar
- Freie Sicht für Ausbilder
- Einfache & schnelle Montage
- Kostengünstig